



Consejo semanal sobre seguridad

Verificación de Usuario del Sello de Protección Respiratoria

De acuerdo con la Norma de Seguridad y Salud Ocupacional 1910.134, los usuarios de respiradores debemos completar una verificación de sello cada vez que usamos su respirador para garantizar que se logre un sellado adecuado.

¿Cómo Se Completa una Verificación de Sello de Usuario en un Respirador de Mascarilla de Filtro?

Preparamos usar su respirador, siga estos pasos:

- Cubre la superficie del filtro de su respirador con la parte blanda de las manos tanto como sea posible y luego inhale;
- La mascarilla de su respirador debe colapsar sobre su a cara y no debe sentir ni tener sensación del aire frío del exterior de la mascarilla pasando entre la piel de la cara y la parte del sello de la mascarilla del respirador;
- Cuando verifique el sello y las fugas de aire alrededor del área de la nariz, se debe usar las yemas de los dedos para reajustar la pieza nasal del respirador colocando las yemas de los dedos en la parte superior de la pieza flexible nasal metálica;
- Luego deslice las yemas de los dedos por ambos lados de la tira de metal para comenzar a moldear las áreas nasales de manera más eficiente a la forma de su nariz; y
- Por último, reajuste las correas a lo largo del lateral de la cabeza hasta conseguir un sellado adecuado.

Recuerde, cuando no se puede lograr un sellado adecuado debido a una fuga de aire, probablemente necesita volver a realizar una prueba de ajuste con un modelo o tamaño de respirador diferente.



¡LA COMPROBACIÓN DEL SELLO DE RESPIRADOR ES UN ASUNTO SERIO!